

Lüfter Innenraum läuft endlos weiter

Beitrag von „weißer man“ vom 22. August 2011 um 19:41

Es kann sein, das der Motor zu warm ist, und dann zum schutz des Motors der Lüfter noch nachläuft, das dauert, ca 10-20 min maximal. Kannst du ja mal ausprobieren, wenn er immer noch nicht ausgeht, dann kannst du dich ja nochmal melden.