

Lüfter Innenraum läuft endlos weiter

Beitrag von „coala“ vom 23. August 2011 um 11:26

Servus,

habe das Thema mal ins passende Unterforum verschoben und die Überschrift angepasst.

Welches System hast du denn in deinem Fahrzeug verbaut: Manuelle Klimaanlage, 2C-Climatronic oder 4C-Climatronic? Und auf welcher Stufe läuft das Gebläse nach Abziehen des Schlüssels weiter? (Gleiche Geschwindigkeit wie eingestellt, oder ändert sich da was?)

Grüße
Robert