

Lüfter Innenraum läuft endlos weiter

Beitrag von „coala“ vom 25. August 2011 um 09:56

[Zitat von andreoti](#)

Hallo habe was gefunden.
Ist nicht siecher aber werde das versuchen
Wahrscheinlich ist der Gebläse Vorwiderstand kaputt.
Habe schon bestellt
Melde mich wieder wen das geklappt hat.
Andreas

Servus Andreas,

mmmhhh, also soweit ich weiß, gibt es den klassischen Vorwiderstand nur bei der manuellen Klimaanlage - falls wir vom Gebläse vorne sprechen und nicht dem für den Fondpassagiere?

Bei der 2- und 4-Zonen Klima wird der Lüftermotor elektronisch in der Drehzahl geregelt, der Fehler müsste demnach eher noch beim zugehörigen Steuergerät zu suchen sein, bzw. der entsprechenden Regelbaugruppe.

Grüße
Robert