

# Motor bzw. Öltemperatur

**Beitrag von „kaschtler1a“ vom 5. September 2011 um 14:32**

Hallo,  
die Öldruckanzeige befindet sich bei mir im Fahrzeugmenu, wo man den Spritverbrauch und so weiter findet.

Hier mein Steuergerät:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 7P6-920-xxx-17.clb  
Teilenummer SW: 7P6 920 880 D HW: 7P6 920 880 D  
Bauteil: Kombi H09 0114  
Revision: 06499041 Seriennummer: 658170310593920  
Codierung: 031F31006E080008000004  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: EV\_KombiUDSRBVW526 001011  
ROD: EV\_KombiUDSRBVW526.rod  
VCID: 3C4F1938034E

P.S.

Mich hatte das ewige gepiepste genervt, wenn was auf dem Beifahrersitz liegt, deshalb ist die Gurtwarnung bei mir ausgeschaltet.

Viel Spaß mit der Öldruckanzeige!!!