

Reifenverschleiß

Beitrag von „macko“ vom 6. September 2011 um 12:11

[Zitat von Olle1975](#)

Sry, was willst Du damit sagen?

Soll heißen, alle Einstellungen der Fahrwerkskomponenten (Spur, Sturz, Nachlauf etc.) werden in diesem Niveau eingestellt. Die anderen Niveaus bringen daher leichte Veränderungen der perfekten Einstellung mit sich.

gruss
marco