

RNS2 gibt keinen Ton mehr von sich und schaltet sich nicht mehr ab

Beitrag von „coala“ vom 9. September 2011 um 18:28

[Zitat von holgics](#)

[...] Ich hatte nie Probleme mit der Batterie, auch erkenne ich zumindest an der Spannungsanzeige nichts ungewöhnliches - zeigt konstant 14V. [...]

Servus,

das Voltmeter zeigt immer um die 14 Volt - ziemlich unabhängig vom Zustand der Batterie - weil bei laufendem Motor die Lichtmaschine das Spannungsniveau auf diesen Wert einregelt. Etwas Aussagekraft besitzt das Voltmeter eher noch beim Einschalten der Zündung und Zuschalten von Verbrauchern, wenn die Spannung dann signifikant abfällt. (< 12 Volt) Aber auch damit ist keine Beurteilung möglich, wie es um die Batterie tatsächlich bestellt ist. Das lässt sich nur mit einem professionellen Batterietester in der Werkstatt prüfen, da es auch um den Innenwiderstand der Batterie geht.

Grüße
Robert