

RNS2 gibt keinen Ton mehr von sich und schaltet sich nicht mehr ab

Beitrag von „weißer man“ vom 9. September 2011 um 18:59

Keins von Beiden, dann haßt du nur eine Batterie, mit der Volt anzeige kannst du nur erkennen, das dein Generator Die Ladespannung von 14 Volt bringt, wenn die anzeige bei laufendem Motor unter 14 Volt steht ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas mit deinem Generator nicht stimmt sehr hoch.