

Lenkradheizung

Beitrag von „coala“ vom 12. September 2011 um 13:16

Servus Janni,

der Knopf ist immer da. Leuchtet das Symbol im Display nach Knopfdruck nicht, dann wirst du wohl mutmaßlich keine Lenkradheizung verbaut haben. Einschalten ist nämlich unabhängig von Außen- und Innentemperatur immer möglich.

Grüße
Robert