

RNS850 Verhalten beim Starten des Wagens

Beitrag von „Arndt“ vom 27. September 2011 um 21:00

Irgendwo in den Menus habe ich mal den Punkt "Einschaltlautstärke" gefunden. Geh mal da drauf und dreh den auf Null.