

Tankanzeige geht beim Fahren auf Null!

Beitrag von „vito9“ vom 24. Oktober 2011 um 20:58

Hab heute nochmal genau reingehorcht. Es ist kommt wohl aus dem tank. Hört sich nach der Benzinpumpe an.