

Zentralverriegelung

Beitrag von „Wolf“ vom 17. April 2004 um 23:23

Wenn man ausserhalb der Reichweite mehrfach auf den Schlüssel drückt, verliert er die Synchronisation (lt. Werk). Tür aufschliessen, Zündung an und den Schlüsselknopf drücken, fertig; dann brauchen wir nicht bei VW betteln.

Gruss Wolf