

Coming- / Leaving Home Funktion

Beitrag von „i-f-s“ vom 4. November 2011 um 12:26

[Zitat von kaschtler1a](#)

Per VCDS ist es so einzustellen, dass es immer funktioniert, wenn der Lichtschalter auf "Automatik" steht.

Hallo Kaschtler1a,

kannst Du mir bitte sagen wie, hab´s nicht hinbekommen bzw. gefunden, auch konnte ich die Zeit beim LH nicht verändern ... 😞

Gruß,
Ingo