

Innenraumfilter - Wechsellanleitung?

Beitrag von „ameritek“ vom 11. November 2011 um 17:21

Hallo,

danke für die Bebilderung. Bin leider noch etwas irritiert wegen der Einbau-Richtung (Air-Flow). In der englischen Beschreibung ist die Einbaurichtung scheinbar anders als in dem Post #10. Gibt's da einen Tip?

Danke & Gruß

[Zitat von juma](#)

Servus,

bezugnehmend auf den Beitrag #8 hier noch der Rest der Bilder vom Wechseln. Ist wirklich eine einfache Sache, von Tür auf bis Tür zu hat es exakt 15 Minuten gedauert, allerdings sollte man etwas gelenkig sein, denn man muss in Rückenlage am Boden des Beifahrerfußraumes arbeiten (und danach auch wieder raus kommen:D).

Die Bilder sollten selbsterklärend sein...

Die ET-Nr des Filters noch zur Ergänzung: 7H0819634A (zumindest für einen 2007er GP)