

Limit der Tankreserve programmierbar mit VCDS?

Beitrag von „touaresch“ vom 15. November 2011 um 13:36

[Zitat von coala](#)

Hallo Arndt,

die Warnanzeige beginnt immer exakt bei der gleichen Zeigerposition der Tankuhr erstmalig aufzuleuchten. Insofern ist, zumindest beim T I, das abhängig vom Tankfüllstand.

Grüße
Robert

Hallo TF,

die gelbe Kontrollleuchte leuchtet im Display des Kombiinstrumentes bei Restkraftstoff.....

12 Liter> Heft 3.1 Seite 16

10 Liter> Heft 3.3 Seite 34

Gruß

touaresch