

Leuchtweitenregulierung

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 16. November 2011 um 10:05

Hi,

Batterie ist unter dem Fahrersitz verbaut. Du brauchst eine XZN-Nuss um die Schrauben zu lösen. (Sieht aus wie Torx, hat nur mehr Zähne)

Gibt es im gut sortiertem Baumarkt.

Hier die Anleitung für den Batterie ausbau:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...hlight=batterie>

P.s. coala war schneller