

Limit der Tankreserve programmierbar mit VCDS?

Beitrag von „khclp“ vom 16. November 2011 um 18:26

[Zitat von touaresch](#)

Hallo TF,

stimmt, das von mir aufgezeichnete Menü ist für die Geschwindigkeitswarnung.



Im Farbdisplay rechts in der zweiten Reihe von unten erscheint das Symbol > Tankstelle

mit einer km- Angabe (Restreichweite?), bevor im Kombi-Instrument die Kraftstoffvorrats-anzeige "auf-Rot-geht".

Ich meine, diese km-Angabe für die Restreichweite schon mal verändert zu haben.

Dazu finde ich aber im Moment kein Menü. 🤔

Eventuell ist das erst wieder einstellbar, wenn man kurz vor "Reserve" fährt? 🤔

Ich werd's beobachten.:) Gruß touaresch

Hallo touaresch,

im MFA kann du jedenfalls bei keinem Dicken das Limit der Tankreserve einstellen. Einzige Möglichkeit, wie Werner beschrieben hat, übers VCDS.

Die Kmangabe neben dem Tankstellensymbol ist meiner Meinung nach die derzeitige Entfernung zu selbiger.

LG Kurt

