

# Warnschwelle einstellen - aber wo?

Beitrag von „DerElektriker“ vom 26. November 2011 um 20:37

[Zitat von TouaregJunior](#)

... "Winterreifen"

[Zitat von Michael67](#)

Beim TI stimmt

Dann aber nur beim GP, oder? 🚗

Beim "echten" Einser ist das im MFD unter Geschwindigkeitswarnung oder -begrenzung (weiß ich nicht genau, weil ichs nicht nutze)