

Warnschwelle einstellen - aber wo?

Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 27. November 2011 um 14:18

Hi Leute,

das Problem ist gelöst, im RNS 850 unter Setup des Kombiinstruments gibt es die Tempowarnung. Im Handbuch ist dazu nichts zu finden, schon gar nicht zum Stichwort Tempo. Na ja, so isses. Allen anderen vielen Dank für die Unterstützung.