

RNS 850 3D Darstellung?

Beitrag von „Zed“ vom 5. Dezember 2011 um 08:19

Die 3D-Darstellung kann in den Optionen zu- oder abgeschaltet werden, sie ist auch abhängig vom gewählten Maßstab; ich meine es wären < 200m, dann werden die Gebäude entsprechend dargestellt.

CU

Zed