

# Coming- / Leaving Home Funktion

Beitrag von „Ernie“ vom 8. Dezember 2011 um 17:58

Hallo,  
nochmal zum eigentlichen Titelthema:

**Coming Home** bei meinem Passat Bj. 2006:

1. Nach Hause kommen. Schalter auf Auto. Es ist dunkel. Licht ist an.
2. Motor abstellen. Licht bleibt an.
3. Aussteigen. Licht bleibt an. Und zwar für die eingestellte Zeit, z.B. 90s, so lange wie man eben braucht, um das Tor vom Carport zuzumachen, noch ein paar Sachen von der Rückbank rauszunehmen, abzuschließen und wegzugehen.

**Coming Home** bei meinem Touareg Bj. 2011:

0. Den Trick mit der Lichthupe im Handbuch nachlesen.
1. Nach Hause kommen. Schalter auf Auto. Es ist dunkel. Licht ist an.
2. Motor abstellen. Licht geht aus.
3. Lichthupe ziehen. Xenonbrenner starten.
4. Lichthupenhebel loslassen. Licht geht wieder aus.
5. Tür aufmachen. Xenonbrenner starten ein weiteres Mal.
6. Aussteigen. Licht bleibt für 15 s an und geht dann aus.

Ich habe keinen Menüpunkt gefunden, wo man die Nachleuchtdauer einstellen konnte.

Alles in allem ist diese Funktion für mich völlig nutzlos.

BTW: Unter meinen Außenspiegeln habe ich je eine runde transparente Abdeckung in Fünfmarkstückgröße. Ich möchte es mal "Lichtaustrittsöffnungen" nennen. Gehören glaube ich zum Licht&Sicht Paket.

Haben die irgendeine Funktion? Ich würde z.B. erwarten, daß die leuchten, wenn man im Dunkeln das Auto aufschließt (unabhängig von einer möglicherweise nicht aktivierten Leaving Home Schaltung).

Grüße  
Bernward