

# Wo ist der Sensor für die Steuerung der Leuchtweitenregulierung?

**Beitrag von „Der Harry“ vom 9. Dezember 2011 um 09:46**

Guten morgen

Vielen dank für die detaillierte Antwort, ich habe bemerkt, das, nachdem es jetzt endlich nicht mehr regnet, die Fehlermeldung nur noch beim Anlassen kommt, danach verschwindet sie wieder. Während des Fahrens kommt keine Meldung mehr. Werde mich mal um die Stecker kümmern, dann sehn wir weiter.....

Gruß aus dem Ösiland

Harry