

Erster Gang lässt sich nicht ganz einlegen

Beitrag von „judgefred01“ vom 15. Dezember 2011 um 08:13

[Zitat von martin_v6](#)

Hallo Alfred

Versuch einfach wenn der 1. nicht reingeht den 2. einzulegen und danach wieder den 1.

Oder runter von der Kupplung wieder drauf und erneut versuchen.

Könnte ein abgenutzter Synchronring sein.

Ich denke du hast recht. Wenn ich aus der Zweiten in die Erste runterschalte, dann geht es ohne Probleme. Auch wenn ich die Kupplung erneut trete. Das würde auch erklären, warum das Hochschalten von der Ersten in die Zweite bei Weitem der ruppigste Schaltvorgang ist.

Bleibt nur noch die Frage, was die Reparatur ausmachen kann. Vorher in die Zweite zu schalten ist ja auch keine Dauerlösung! 😊

Danke für den Tipp!