

MP3-Player MIX

Beitrag von „ull“ vom 16. Dezember 2011 um 13:51

12/1211 MP3: Media-In über USB-Stick: Im Gegensatz zum Vorgänger werden beim neuen Dicken bei Anwählen von MIX (Zufallswiedergabe) nicht die Titel des geöffneten Ordners (z.B. 90er Jahre) zufällig abgespielt sondern alle Titel, die auf dem USB-Stick sind (Klassik, Hörbücher bunt durcheinander gewürfelt). Ich hab mir erst mal alle SD-Karten die ich rumliegen hatte mit MP3-gefüllt und wenn ich z.B. RocknRoll hören will schiebe ich die entsprechende SD-Karte (wie vor 20 Jahren die CD) ein ... Besonders komfortabel ist das nicht. Hat jemand eine Idee, wie man das vernünftiger händeln kann?