

Coming- / Leaving Home Funktion

Beitrag von „fenek70“ vom 20. Dezember 2011 um 20:56

So, jetzt geht's.

Wie kaschtler1a geschrieben hat, müssen die Bits 0, 1, 2, 3, 5 und 7 im Byte 06 gesetzt werden (ergibt dann "EF", siehe Bild). Dann geht's so wie bei Audi -> Nebelscheinwerfer automatisch (ohne Lichthuperei) an.

Ich hatte irgendwie Bit 1 nicht gesetzt... Auswirkung: CH geht nur nach lichthupen...

Danke nochmals und Grüsse

Harry