

LED Kennzeichenbeleuchtung

Beitrag von „ElmarS“ vom 23. Dezember 2011 um 20:11

Hallo Heinz,

auf dem Foto siehst Du bei der Leuchte auf der Innenseite rechts eine Stahlfeder. Eine solche ist auch bei den Originalteilen vorhanden. Seitlich mit einem kleinen, flachen Schrauben etwas zurückdrücken und die Leuchte heraushebeln.

Gruß

Elmar