

Nachgerüstete Lenkradheizung freischalten

Beitrag von „Hunkenbunk“ vom 30. Dezember 2011 um 02:38

Der Knopf auf der linken Rückseite des Lenkrades ist zum Ein- und Ausschalten der Lenkradbeleuchtung. Der Knopf auf der rechten Seite dient zum Ein- und Ausschalten der Lenkradheizung.