

Nachgerüstete Lenkradheizung freischalten

Beitrag von „queenstourer“ vom 30. Dezember 2011 um 10:15

[Zitat von Hunkenbunk](#)

Der Knopf auf der linken Rückseite des Lenkrades ist zum Ein- und Ausschalten der Lenkradbeleuchtung. Der Knopf auf der rechten Seite dient zum Ein- und Ausschalten der Lenkradheizung.

Hey, super danke für die Info. Ist mir echt noch nicht aufgefallen 🤔 mit der Beleuchtung!

Gruss

Martin:)

PS:allen einen guten Rutsch