

V8 bestellt

Beitrag von „Sittingbull“ vom 30. Dezember 2011 um 21:00

[Zitat von astral](#)

Wie funktioniert DAS denn?

Die Anzeige kann man kalibrieren? warum geschieht das nicht ab Werk?

Hallo Heinz,

beim TII kann das über VDCS eingestellt werden - von 90 bis 110 % (Werkseinstellung = 100 %)



Grüße von Stephan 