

Woran erkenne ich, ob ich ein RNS2 CD oder DVD habe?

Beitrag von „Mike3.80“ vom 1. Januar 2012 um 22:10

[Zitat von Touareg1974](#)

Hallo, wenn Du eine "TELE" Taste am Gerät unten in der Tastenleiste hast, dann hast Du die alte CD Version!!

TELE Taste ist vorhanden, also CD Version! : (