

# Batterie Funkschlüssel angeblich immer leer?

**Beitrag von „pixy“ vom 3. Januar 2012 um 22:22**

Hallo zusammen,

ich habe in meinem Funkschlüssel nun drei Batterien ausprobiert, aber bei allen zeigt er auf dem Display des Wagens : Batterie leer, bitte wechseln oder so ähnlich.

Ich kann mir ja vorstellen das eine Batterie ausm Laden nicht geht, aber zwei oder drei?

Hat jemand eine Idee was da passiert und wie ich Abhilfe schaffe ohne wieder 1000 Eur bei meinem nicht ganz so geliebten Händler ausgeben muss?

herzliche Grüße  
Stefan