

Batterie Funkschlüssel angeblich immer leer?

Beitrag von „VW-chen“ vom 4. Januar 2012 um 13:33

[Zitat von pixy](#)

Hallo zusammen,

ich habe in meinem Funkschlüssel nun drei Batterien ausprobiert, aber bei allen zeigt er auf dem Display des Wagens : Batterie leer, bitte wechseln oder so ähnlich.

Ich kann mir ja vorstellen das eine Batterie ausm Laden nicht geht, aber zwei oder drei?

Hat jemand eine Idee was da passiert und wie ich Abhilfe schaffe ohne wieder 1000 Eur bei meinem nicht ganz so geliebten Händler ausgeben muss?

herzliche Grüße

Stefan

Darf ich mal fragen, ob Du auch Probleme beim Öffnen/Schliessen des Wagens hast ?

Bzgl. Schlüssel kenne ich keine Meldung: Batterie leer

Bezieht sich die Meldung im Display wirklich auf den Schlüssel ?

Beim Schlüssel kenne ich nur die Meldung: Schlüssel nicht gefunden.

Die kommt in meinem T oft, auch wenn Batterie neu ist.

Dann prüfe ich meist erst, wo der Schlüssel ist. Z.B. in einer Jacken- oder Hosentasche, versteckt unter "Gelumps", welches den Funkkontakt stört. 😬