

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „tthom“ vom 5. Januar 2012 um 14:31

[Zitat von kaschtler1a](#)

Geht nur über VCDS, da man erst mal das Hiddenmenu im Steuergerät 5F freischalten muss.

Dann muss im Steuergerät 08 ein Bit gesetzt werden.

Super, dann kennst Du das ja  

Ich hab eben noch mal nachgelesen. Die reden dort ein paar Posts vornedran von VAGCOM und was man damit alles tun kann.

Gruß

Thomas