

LED Rückleuchten

Beitrag von „coala“ vom 8. Januar 2012 um 22:25

[Zitat von Zed](#)

ach, und das TFL fährt dann auch, wenn der Wahlschalter auf "0" steht? Wieder was gelernt ... [...]

Servus,

genau so ist es. Wenn - wie Stephan schrieb - TFL im Menü aktiviert ist, dann wird es stets beim Einschalten der Zündung aktiviert, auch wenn der Lichtschalter auf Position "0" steht. Auf Stellung "Auto" schaltet sich das Abblendlicht samt Standlicht via Lichtsensor bei Unterschreitung des Dämmerungsschwellwerts zu. Bei Fernlicht wird das TFL abgeschaltet. (Alles bezogen auf die Ausführung mit Xenon-Scheinwerfern)

Grüße
Robert