

Vibration im Bremspedal im Stand bei eingelegter Fahrstufe v10

Beitrag von „Rolex“ vom 12. Januar 2012 um 19:28

Hallo wenn ich an der ampel stehe und die bremse trete ,merkt man ein brumen vibrieren im bremspedal und Motor. sobald ich au N schalte weg.Bremse loslasse weg...was kann das sein.
Bj 2007 V10 Facelift 180tkm inspektion neu