


Rücklicht, Funktion nur bei geöffneter Heckklappe

Beitrag von „zimbotom“ vom 20. Januar 2012 um 10:34

[Zitat von NIUBEE](#)

Hatte ich auch mal...war bei mir ein etwas loser Kontakt am Lampenträger.
Einfach mal die Klappe aufmachen und alle Stecker durchprobieren bzw. hin und her bewegen.

Dannach war das ganze weg...

Habe ich schon probiert, Birnenträger ausgebaut...  Stecker rein und raus, hat nichts gebracht.

Immer in der gleichen Heckklappenstellung geht das Licht an bzw. aus.

Grüß Tom