

Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?

Beitrag von „curio“ vom 20. Januar 2012 um 12:12

Du hast meinen Ehrgeiz geweckt!

..ist Kinderkram:

Notschlüssel Rausnehmen

Wo sonst die Öse vom Notschlüssel sitzt sind links und rechts zwei Längsschlitze zu sehen

In den Linken Schlitz am oberen Ende einen dünnen Gegenstand bis zum Anschlag einführen und diesen dann nach unten drücken (Federnder Widerstand)

(...Also nicht in den Schlitz Richtung Tisch drücken, sondern in der Längsebene Richtung vorderes Schlüsselende, geht relativ leicht, wenn du Kraft brauchst, ist was verkehrt!)

Die Hcromverkleidung auf de Schlüsselseite springt dann oben raus, darunter liegt das BAtteriefach (Einfach rausziehen)

...geht sogar mit Notschlüssel drinnen 😊

Viel Erfolg

Achim