

Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?

Beitrag von „Momo7“ vom 23. Januar 2012 um 21:33

Danke für die Hinweise.

Ich habe beide Schlüssel geöffnet, die Batterie geprüft und dann wieder verbaut.

Und seit dem ist die Meldung im Display nicht mehr erschienen. 🙄

Momo