

PDC Spinnt !!!

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Januar 2012 um 14:29

Zitat von Tessi

ist es normal das die PDC sobald man den Rückwärtsgang eingelegt hat durchgehend piepst ?

irgendwie hätte ich vermutet die still ist und erst wenn man sich einem Hinderniss nähert anfängt zu piepen

Da ist wahrscheinlich mindestens einer der Sensoren defekt. Ab zum Händler, Fehlerspeicher auslesen lassen und schon weiß man welcher der 4 Sensoren genau kaputt ist.

Vorher solltest Du alle Sensoren nochmals gut abwaschen. Manchmal erscheint dieser Fehler auch durch starke Verschmutzung.