

Parkdistanzkontrolle - PDC Schalter leuchtet permanent

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Februar 2012 um 21:45

Hallo Marco,

ich vermute, das sich das PDC-Steuergerät nur aufgehängt hat und nicht schlafen geht nach dem Fahrzeugabsperren. Das der Schalter leuchtet ist nur ein Zeichen von ausgeschaltet oder Störung.

PDC-Steuergerät einmal Stromlos machen, entweder abstecken oder Sicherung ziehen, dann sollte es wieder gehen.