

Muß der V6 TDI zwingend immer im 1. Gang anfahren?

Beitrag von „coala“ vom 22. Februar 2012 um 11:24

[Zitat von astral](#)

Ich kenne es von anderen Autos, dass unter normalen Bedingungen in der 2. Stufe des Automaten angefahren wird und nur bei Kickdown oder manuellem Eingriff der 1. bemüht wird. Ich fände es auch entspannter, wenn das beim TII genau so wäre. [...]

Servus Heinz,

ein Zugriff auf das Getriebesteuergerät ist meines Wissens nicht möglich. Das ist ja ein programmiertes Kennfeld, ähnlich wie im Motor-Stg. Die einzige Möglichkeit um in Fahrstufe zwei anzufahren, die besteht in der manuellen Schaltgasse, nämlich durch Anwahl des Fahrers.

Grüße
Robert