

# Easy entry /Memory-Problem

**Beitrag von „AlBun1009“ vom 27. Februar 2012 um 14:55**

Ja Heinz, wenn ich eine der Memory Tasten in der Tür drücke kommt Bewegung in die Sache. Entgegen der Meinung bei v AuWeh hat das Drücken von Tasten um eine Funktion auszulösen nichts mit Memory zu tun. Solange ich die Memory Funktion nicht ausdrücklich ausschalte oder in irgendeinem bedienungsunfreundlichen System-Menü deaktiviere, sollte diese Funktion gegeben sein. Ist das nicht der Fall handelt es sich um eine Fehlfunktion.