

VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.

Beitrag von „Humvee“ vom 2. März 2012 um 23:24

Hallo,

ja da gab es mal irgendwo die Angabe mit Kanal 02, aber bei mir im T1 ist es Kanal 01.

Schau mal was im Kanal 01 steht und wie oft er blinkt.

Wenn dieses übereinstimmt, kannst es ändern und schauen ob es funktioniert.

Nach Änderung aber einmal Zündung aus und Schlüssel abziehen und dann schauen ob er so oft blinkt wie du eingestellt hast.