

# Fehlermeldung?

**Beitrag von „juma“ vom 3. März 2012 um 22:17**

Servus,

welches Piktogramm wird denn dargestellt?

Humvees Ursache kommt natürlich dann in Betracht, wenn die Draufsicht von oben dargestellt ist.

Wenn es die Seitenansicht ist, dann wohl eher das Luftfahrwerk.

Da deinen aber das Stahlfahrwerk trägt, solltest du tatsächlich in Humvees Richtung suchen...



Müsstest du reproduzieren können, wenn du an den Türen/Klappen bei laufendem Motor im Stand mal ziehst/hebst/drückst...