

Differential sperrt gelegentlich

Beitrag von „alevuz“ vom 8. März 2012 um 20:00

Hallo,

Ist es im LOW Modus das Selbe ?

Wenn NEIN ist es entweder der Schrittmotor oder noch schlimmer die Lamellenkupplung im VTG ist hinüber !

Irgendwann gab es mal in Softwareupdate, dieses müsste deiner ab schon draufhaben !

SG

Alevuz