

Wo ist das Komfortsteuergerät (J393) verbaut ??

Beitrag von „Zed“ vom 10. März 2012 um 18:37

erledigt: es befindet sich im Fußraum auf der Fahrerseite hinter dem Knieairbag.

CU
Götz