

# Differential sperrt gelegentlich

Beitrag von „d.s“ vom 14. März 2012 um 21:47

[coala](#)

Hallo Robert,

das Radieren war nach Schalten auf LOW weg. Bedeutet also Stellmotor OK?

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann besteht bei Stellung LOW, eingeschaltet während der Fahrt, kein Kraftschluß zur Hinterachse.

Desweiteren tritt der Fehler nur sporadisch auf, dann aber sehr heftig. Ansonsten ist das Fahrverhalten absolut neutral. Es ist kein leichtes Radieren spürbar.

Falls eine Quersperre verbaut wäre, über welchen Schalter o.ä. würde diese angesteuert?

Gruß Dirk