

Beim Anfahren keine Leistung mehr

Beitrag von „Angi“ vom 19. April 2012 um 09:27

Hallo zusammen,

mein dicker macht Probleme. Wenn man ganz langsam anfährt dann geht es noch, bis er mal auf 50 ist dauert, dannach hat er kein Problem mehr. Aus dem Stand schnell anfahren, geht nicht mehr. Wenn ich einen Berg hochfahre dann fährt er wie ein LKW bzw kriecht richtig. Die Werkstatt meint es sind laut Auslesegerät die Steuergeräte, könnte aber auch was anderes sein. Sie verstehen nur nicht das er Leistung bringt wenn er über 50 fährt.

Kann mir jemand irgendwas dazu sagen?

Lg Angi