

Unterschied Premium FSE zu normaler FSE

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. April 2012 um 16:57

[Zitat von Arndt](#)

Das Handy muss rSAP über Bluetooth können. Ansonsten musst Du Dir Bluetooth freischalten lassen. Steht im Forum wie es geht - ich brauch es nicht. 😞

Das würde mich interessieren. Kann man dann ein Handy ohne rSAP-Protokoll anhängen? Finde leider mit der Suche keine Anleitung dafür.

Noch eine andere Frage: Kann das System eigentlich auch eine UMTS-Verbindung aufbauen, oder ist das nur für den GSM-Standard geeignet?

MfG

Hannes