

Funkschlüssel blinkt grün?!?

Beitrag von „pnewman“ vom 25. April 2012 um 10:20

[Zitat von Thunderpower01](#)

Blinkt die Batterie-Kontrollleuchte im Funkschlüssel grün auf, muss die Batterie im Schlüssel in Kürze gewechselt werden.

Nur Batterien verwenden, welche die gleiche Stromstärke haben, sonst wird der Funkschlüssel beschädigt.

Grüsse, Asbjörn.

Ich habe vor 2 Wochen bei einem meiner Schlüssel die Batterie gewechselt und er blinkt immer grün auf, genauso wie der andere.

Natürlich habe ich die gleichen Batterien eingebaut, die von V...a!

Trotzdem ist es mir schon 2x passiert das ich weder per Keyless-Entry noch per Funk aufschließen konnte und die Alarmanlage losging, da ich nicht schnell genug die Zündung betätigt habe.

Nachdem ich aber die Zündung mit dem Schlüssel betätigt und anschl den Schlüssel wieder abgezogen hatte, funktionierte das Starten ohne Schlüssel wieder einwandfrei.