

VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 27. April 2012 um 10:20

[Zitat von Dolab](#)

Was bedeutet Byt 5 Bit 1 hab Vcds Von Rossberg 🤔

Im Steuergerät 09 --> Byte 5 --> Bit 1 aktivieren, dort teht was von Quittungston DWA.

Welche Softwareversion hast Du denn?

Bei mir funktioniert die neueste Version nicht.